# アドレス帳登録

## アドレス帳に登録できる項目

本機のアドレス帳には、本機の「本体」のメモリを使用するアドレス帳と、「USIMカード」のメモリを使用するアドレス帳の2種類があります。

- ●本機(本体)には最大750件のアドレス帳が登録できます。USIMカードに登録できる件数は、USIMカードによって異なります。
- ●登録できる項目や内容は、次のとおりです。

項目	内容	項目	内容
名前/姓:	各項目に最大32文字まで入力できます。	ホームページ:※1	ホームページのURLを、最大1024バイトまで
名前/名:	(USIMカードへの登録は、「 <b>名前</b> :」となります。)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	入力できます。
∃≷:	最大64文字まで入力できます。	メモ: ※1	相手の個人情報などを、最大256文字まで入     力できます。
電話番号:	アドレス帳 1 件あたりに登録できる電話番号	誕生日: **1	相手の誕生日を登録できます。
-500 11 5	です。それぞれ最大32ケタまで入力できます。	フォト: ※1、※2	電話がかかってきたときやメールが届いたと
Eメールアドレス:	アドレス帳1件あたりに登録できるE-mailアドレスは、本体:最大3件、USIMカード:最	音声着信音: ※1	き、登録した画像を表示します。
	大1件です。最大128文字まで入力できます。	TVコール着信音: <sup>※1</sup>	┃ ┃登録した相手から電話がかかってきたときの┃
	本体は16グループ、USIMカードは11グループ   (USIMカードによっては最大16グループ)に	メール着信音: ※1	着信パターンやムービー、バイブを設定でき
グループ:	分けて管理でき、グループ名も変更できます。 また、本体は、グループごとに着信音やバイ ブレータを設定できます。	バイブ(音声/TVコール着信): ※1	ます。
		バイブ(メール着信): <sup>※1</sup>	
		シークレット設定:×1	他人に見られたくないアドレス帳を、秘密の
住所:*1	郵便番号(最大20文字)、国(最大32文字)、   都道府県(最大64文字)、市町村(最大64文字)、番地(最大64文字)が入力できます。	J J J J I BXAL I MI	アドレス帳として登録できます。

※1 USIMカードには、登録できません。

※2 S!アプリなど操作中は、アドレス帳詳細画面で設定しているフォトが表示されないことがあります。

注意 ご使用のUSIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数やグループ数が制限されることがあります。 また、アドレス帳1件あたりに登録できる電話番号やE-mailアドレスの件数が少なくなるなど、利用項目が制限されることがあります。

## アドレス帳の基本的な登録方法

ここでは、新規登録を例に、相手の「姓」、「名」、「電話番号」、「Eメールアドレス」の登録を順に説明します。その他の項目を入力/設定するときは、P.4-5~P.4-7を参照してください。

●お買い上げ時、アドレス帳の登録先は、「**本体**」に設定されています。

新規登録

アドレス帳登録

の画面

名前/名:

雷託番号:

EX-NPト レス:

:8F

#### メニュー | 電話機能

**【「アドレス帳新規登録」を選び、●** を押す。

アドレス帳登録の画面が表示されます。

- ■登録先の選択画面表示時:「本体」/ 「USIM」選択●●)
- **2**「名前/姓:」を選び、●を押す。
- **3** 相手の名字を入力し、**●**を押す。
- **⊿**「名前/名:」を選び、**●**を押す。

**5** 相手の名前を入力し、**●**を押す。

ヨミが自動的に入力されます。

- ◆入力されたヨミを修正するときは、P.4-7を参照してください。
- **ゟ**「電話番号:」を選び、**●**を押す。
- 7 電話番号を入力し、●を押す。
  - ●一般電話は、市外局番も必ず入力してください。
- **♀** マーク(アイコン)を選び、●を押す。
  - ●続けて他の電話番号を登録するときは、操作6~8をくり返します。

- **夕**「Eメールアドレス:」を選び、**●**を押す。
- In E-mailアドレスを入力し、●を押す。
- 17 マーク(アイコン)を選び、●を押す。
  - 続けて他のE-mailアドレスを登録するときは、操作9~ 12をくり返します。
- 13 🖭 (保存)を押す。

注意 必ず、「姓」、「名」、「電話番号」、「Eメールアドレス」のいずれかを入力してください。入力しないとアドレス帳を登録できません。

### アドレス帳入力中に着信があると

■入力中の内容は一時的に記憶(保護)されています。通話などが終わると、入力を継続できます。

## 登録先を変更する

- ■次の操作を行うと、アドレス帳を新規登録するときの登録先をあらかじめ設定できます。
  - 「電話機能」選択 「アドレス帳設定」選択● 「登録先設定」選択 「本体」/「USIM」/「毎回確認」選択 ●
  - お買い上げ時には、「本体」に設定されています。
  - ●「毎回確認」を選ぶと、新規登録のたびに、登録先の選択画面が表示されるようになります。